

Pokyny pro tlakový induktor

1. Základní pokyny:
Tlačítko: Spouštěcí tlačítko
Červená výstražná kontrolka: Signalizace alarmu
Vnější závit G1“: Přípojka vody na vstupu
Vnitřní závit G1“: Přípojka vody na výstupu
Nastavitelné spojení: Propojení
2. Technické parametry:
Napětí: AC110V-250V, frekvence: 50Hz-60Hz;
Maximální elektrický proud: 10A; Tlak: 0,06-0,6MPa;
Udaje přívodního kabelu: H07RN-F 3G1.0² Délka přívodního kabelu: 1,2m
3. Způsob instalace:
Připojte výstup vody zařízení ke vstupu vody induktoru pomocí spojky, pak připojte 3 žilový kabel induktoru na motor zařízení nebo ke spínači.
4. Způsob ovládání:
Zasuňte zástrčku induktoru, zapněte motor (po dokončení instalace se na okamžik rozsvítí výstražná kontrolka na induktoru), stiskněte tlačítko „PUSH (STISKNOUT)“ na induktoru, motor se otáčí. Jakmile zařízení pracuje normálně, červená kontrolka se vypne, pak můžete tlačítko uvolnit. Pokud voda neprotéká, motor se zastaví automaticky (červená kontrolka svítí). Jakmile je voda k dispozici, opakujte nahoře uvedený postup a provoz může normálně pokračovat.